KM28.20_090708:Layout 1 20.07.2009 15:02 Uhr Seite 1

KaffeeAutomat KM 28.20

petra® electric

DE Gebrauchsanweisung

DE

Vor dem Benutzen

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
Für Glasbruch wird keine Garantie übernommen.

Sicherheitshinweise

- Gerät nur an Wechselstrom - mit Spannung gemäß Typschild am Gerät - an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Zuleitung und Stecker müssen trocken sein.
- Die Anschlussleitung nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen, nicht herunterhängen lassen sowie vor Hitze und Öl schützen.
- Ein Verlängerungskabel nur in einwandfreiem Zustand einsetzen.
- Den Netzstecker nicht an der Leitung oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht an der Zuleitung tragen.
- Den Kaffeeautomaten nicht auf heiße Oberflächen z. B. Herdplatten o. Ä. oder in der Nähe der offenen Gasflamme abstellen, das Gehäuse könnte dabei anschmelzen.
- Das Gerät nicht auf wasserempfindliche Oberflächen abstellen. Wasserspritzer könnten diese beschädigen.
- Das Gerät nicht ohne Wasser einschalten. Den Frischwasserbehälter höchstens bis zur maximal möglichen Tassenanzahl mit **kaltem** Wasser füllen.
- Kein Wasser in das eingeschaltete oder noch heiße Gerät einfüllen. Zuvor den Kaffeeautomaten ausschalten und 5 Minuten abkühlen lassen.
- **Vorsicht,** das Gerät wird heiß. Verbrühungsgefahr durch austretenden Dampf. Während des Durchlaufes niemals den Filter herausschwenken oder den Deckel öffnen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn:
  – Gerät oder Netzkabel beschädigt ist
  – der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.

  In diesen Fällen das Gerät zur Reparatur geben.
- Das Gerät regelmäßig entkalken.
- Die Glaskanne ist nicht für die Mikrowelle geeignet.
- Der Netzstecker ist zu ziehen:
  – Bei Störungen während des Betriebes
  – Vor jeder Reinigung und Pflege
  – Nach dem Gebrauch.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung, Nichtbeachtung der Entkalkungshinweise oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

petra® electric

DE

- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen könnten erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Inbetriebnahme

Vor der Erstbenutzung und nachdem das Gerät längere Zeit außer Betrieb war, einen Kochvorgang mit maximaler Wasserfüllung ohne Kaffeemehl durchführen und anschließend Filter und Kanne heiß ausspülen.

Kaffeezubereitung

Kaltes Wasser in den Frischwasserbehälter einfüllen.
Die Wasserstandsanzeige gibt die Anzahl der gebrühten Tassen à 125 ml Kaffee an.

Zum Einfüllen von Kaffeemehl, den Deckel öffnen und den Filter nach oben herausnehmen.
Papierfilter der Größe 4 (1 x 4) in den Filter setzen, zuvor jedoch den Prägerand umfalten.
Die Filtertüte darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, sie ist deshalb mit der Hand leicht anzudrücken.
Die erforderliche Menge Kaffeemehl einfüllen. Ein gestrichener Messlöffel fasst ca. 6 Gramm. Pro Tasse rechnet man je nach persönlichem Geschmack mit ca. 5 bis 7 Gramm **mittelfein** gemahlenem Kaffee. Ist er zu fein gemahlen, kann das Ablaufen aus dem Filter behindert werden und zum Überlaufen führen.
Den Filter wieder einsetzen, den Deckel schließen. Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose ein, Der Ein-/Austaste blinkt dreimal kurz blau auf. Das Gerät ist nun bereit.
Drücken Sie die Ein-/Austaste um den Brühvorgang zu starten, diese leuchtet nun blau.
Durch erneutes Drücken der Ein-/Austaste kann das Gerät jederzeit ausgeschaltet werden. Nach Beendigung des Durchlaufes kann die Kanne entnommen werden. Der Tropfstopp verhindert, dass Restkaffee aus dem Filter tropft.
Nach Beendigung des Durchlaufes, wird der fertige Kaffee in der Glaskanne auf der Warmhalteplatte automatisch auf Serviertemperatur gehalten. Die Ein-/Austaste leuchtet nun orange. Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab.
Es sollte beachtet werden, dass bei zu langem Warmhalten der Kaffee an Aroma verliert.
Benutzte Filtertüten samt Kaffeepulver sind kompostierbar.

Reinigung

Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
Das Gerät nicht in Wasser tauchen, sondern mit einem feuchten Tuch, dem etwas Spülmittel beigegeben wird, abwischen und anschließend trockenreiben.
Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Die Glaskanne wird unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt.

Entkalken

Das Gerät muss, wie alle Heißwassergeräte, regelmäßig entkalkt werden, spätestens bei wesentlich verlängerter Brühzeit oder vermehrter Geräuschbildung.
Die folgenden Angaben sind Richtwerte, die sich auf einen täglichen Gebrauch im Haushalt beziehen.

DE

Härtebereich	Härte	Entkalkungs abstände
1 weich	0 - 7° dH	alle 6 Monate
2 mittel	>7- 14° dH	alle 3 Monate
3 hart	>14 - 21° dH	alle 6 Wochen
4 sehr hart	>21° dH	monatlich

1° dH entspricht ca. 0,18 mmol/l Ca- und Mg-Ionen

Den Härtebereich in Ihrer Wohngegend können Sie beim zuständigen Wasserwerk oder der kommunalen Verwaltung erfragen.
Ein handelsübliches Entkalkungsmittel nach der Anwendungsvorschrift des Herstellers verwenden.
Den Frischwasserbehälter höchstens bis zur maximal möglichen Tassenanzahl mit Entkalkerlösung befüllen.
Wir empfehlen die Verwendung von **durgol® express**. Dieses ist hochwirksam und materialschonend ohne zusätzliche Einwirkzeit.
Sie bekommen es dort, wo das Gerät gekauft wurde, im ausgewählten Fachhandel oder Sie bestellen direkt bei petra-electric.
Bei Geräten mit Anti-Chlor-Filter muss dieser vor dem Entkalken entfernt werden. Papierfilter einlegen und Kanne in die Maschine stellen. 1-2 Tassen **durgol® express** in den Wasserbehälter füllen, mit Leitungswasser bis zur **max**-Marke auffüllen und Gerät einschalten. Anschließend zum Spülen eine volle Tankfüllung Leitungswasser durchlaufen lassen.
Keinesfalls Essig oder Essigessenz verwenden, da Materialien im Gerät dadurch beschädigt werden könnten.
Bei der Verwendung von Entkalkern auf Basis von Zitronensäure könnten sich beim Entkalken Niederschläge bilden, die den Kalkbelag versiegeln oder die Leitungen im Gerät verstopfen. Zudem läuft die Entkalkung mit Zitronensäure zu langsam ab – eine vollständige Entkalkung kann deshalb nicht gewährleistet werden. Achtung, für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Entkalkungsvorschrift entstehen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie-Information

Für unsere Geräte übernehmen wir gegenüber dem Endkunden eine 24-monatige Haltbarkeitsgarantie. Sie beginnt mit dem Kauf des Gerätes durch den Endkunden und gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Ansprüche aus dieser Garantie sind unter Vorlage des Kaufbelegs direkt gegenüber unserem zentralen Kundendienst geltend zu machen.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch, Nichteinhaltung der Entkalkungsanweisung, unterbliebene Pflege, sowie Glasbruch.
Der Endkunde besitzt zusätzlich zu den Ansprüchen aus dieser Garantie gesetzliche Ansprüche wegen Mängeln des Gerätes gegenüber seinem direkten Verkäufer/Händler, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

petra-electric
Kundendienst
Greisbacherstr.6
89331 Burgau
www.petra-electric.de

CE Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2006/95/EG und 2004/108/EG.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling

DE

von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Änderungen vorbehalten

Universal-Schnell-Entkalker durgol® express

durgol® express befreit alle Gegenstände im Haushalt schnell und einfach von Kalk. Seine Formel steht für eine effiziente und gleichzeitig materialschonende, lebensmittelsichere und umweltverträgliche Entkalkung.

durgol® express ist im ausgewählten Fachhandel oder bei petra-electric in einer 500 ml-Flasche erhältlich.

DE

KM28.20_090708:Layout 1 20.07.2009 15:02 Uhr Seite 7

petra® electric

DE

KM28.20_090708:Layout 1 20.07.2009 15:02 Uhr Seite 8

DE

petra-electric
Kundendienst
Greisgacherstraße 6
89331 Burgau

www.petra-electric.de

Änderungen vorbehalten - 090706